

Ermittlung der Rahmenüberschlagstiefe

Die Rahmenüberschlagstiefe bezeichnet die Tiefe bzw. Stärke Ihres Fenster-Blendrahmens. Auf diesem sitzt später Ihr neuer Insektenschutz-Spannrahmen und hält sich auf dessen Rückseite mit Hilfe der Einhängewinkel. Daher ist es sehr wichtig dieses Maß exakt zu bestimmen, da der Spannrahmen sonst nicht bündig aufliegt.



Zur Ermittlung des exakten Maßes empfiehlt sich die Verwendung einer Schieblehre, da dieses Maß exakt ermittelt werden muss.

Die Messung erfolgt bei angedrückter Gummidichtung. Die so ermittelte Rahmenüberschlagstiefe entspricht anschließend auch dem Maß der Einhängewinkel.

KUNDENSERVICE

Telefon +49 (0) 931 / 30419438

Fax: +49 (0) 931 / 92845

E-Mail-Adresse: info@rollinson.de

**ROLLINSON - Rollläden,
Insektenschutz, Sonnenschutz -
online**

PROFIROLL Schuricht GmbH
Oberdürrbacher Straße 4
97209 Veitshöchheim

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.