



Montage auf dem Fensterflügel

- 1 Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge. Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) einschließlich gewünschtem Überstand (x) = Bestellmaß

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) 10 mm abziehen, mit Pendelsicherung 20 mm.

Montage vor der Fensternische

- 2 Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) = Bestellmaß

Montage in der Fensternische

- 3 Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) abzüglich 5 mm = Bestellmaß.

Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. (**B** = kleinste gemessene Breite)

Montage im Fensterfalz

- 4 Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) = Bestellmaß

- 5 schräger Falz

- 6 gerader Falz

Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite), um eventuelle Maßtoleranzen festzustellen. (**B** = kleinste gemessene Breite)

Kombination von Anlagen

Lichtschlitz zwischen den Anlagen ca. 5 mm. Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.